🛠 Подготовка

1. Инструменти и материали:

- PU панели
- Специален монтажен адхезив (полиуретанов или MS-полимер)
- Строителен пистолет, прав или въртящ се нож, метър, нивелир
- Силикон или PU уплътнител за фуги

2. Подготовка на стената:

- Повърхността трябва да е чиста, суха и гладка
- Отстранете прах, мазнини, остатъци
- Направете оглед за пукнатини, които трябва да се запълнят

📏 Измерване и рязане

- Измерете площта и маркирайте точни размери
- Режете с остър нож или трион според шаблона
- „Двоен контрол на мерки – веднъж режи“

🧴 Нанасяне на лепило

- Използвайте индустриален адхезив, нанесете с пистолет равномерно по задната страна:
- Вълнообразно (зиг-заг) или по периферията + централно
- Осигурете плътен контакт, без въздушни кухини

🧩 Монтаж

1. Започнете от ъгъл – панелът се притиска с умерен натиск към стената.
2. Използвайте нивелир за правилна позиция.

3. Монтирайте следващите плоскости без разстояние помежду им, притиснете здърво

🧵 Финални детайли и уплътняване

- Изрежете излишъка с нож за чист контур.
- Нанесете силоконов уплътнител между панелите, за да запечатате фугите и предотвратите проникване на влага
- Изтрийте излишъка за гладко финиширане.

🤍 Съвети за качество

- Изберете качествен слойзамазлив адхезив
- Избягвайте агресивни чистители – ползвайте нежен сапун и вода
- Оставете допустими фуги за топлоразширение (~1–2 mm)
- Спазвайте мерки за безопасност – ръкавици, очила